Pline_block, mode d'emploi

Pline_block permet d'insérer un bloc contenant des attributs dont certains sont des champs dynamiques liés à un objet (polyligne).

Chargement

Le fichier ZIP contient un exemple de bloc : Pline_Block.dwg, et les fichiers source Pline_Block.lsp, GetName.lsp et GetName.dcl.

Le bloc doit être présent en tant que bloc dans la collection du le dessin courant ou comme un fichier "Pline_block.dwg" (wbloc) dans un répertoire du chemin de recherche des fichiers de support.

Les LISP Pline_Block et GetName doivent être chargés dans le dessin et le fichier DCL enregistré sous : GetName.dcl dans un répertoire du chemin de recherche des fichiers de support.

Modifications des attributs

Si tel quel tout est prêt à l'emploi, chacun peut, suivant ses besoins modifier le bloc et ses attributs.

Pour une meilleure lisibilité du code les modifications peuvent être faites dans l'éditeur Visual LISP (menu Outils >> AutoLISP >> Editeur Visual LISP)

Le bloc doit être défini avec le même nombre d'attributs que dans le LISP (3 dans l'exemple cidessous, sélectionnés dans le même ordre que dans la liste).

Dans l'exemple, les trois attributs sont :

- le nom de la pièce, acquis avec getname (variable **nom**) Il est possible de changer le titre de la boite dialogue en remplaçant : « Nom de la pièce ».

- son périmètre, champ dynamique (variable **long**) et son aire, champ dynamique (variable **aire**)

```
Pline_block.lsp
                                                                                                       ;; Attribut périmètre (mm -> m)
                  long (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\ ObjId "
                                 (itoa id)
                                  '>%).Length \\f \"%lu2%pr2%ct8[0.001]\">%"
                  ;; Attribut surface (mm² -> m²)
                  aire (strcat
                                 "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
                                 (itoa id)
                                 '>%).Area \\f \"%lu2%pr2%ct8[1e-006]\">%"
            (setq ref
                    (vla-InsertBlock
                      Space
                      (vlax-3d-point (trans ins 1 0))
                      bloc
                      ech
                      ech
                      0.0
            ;; attribution de leur valeur aux attributs
                     '(lambda (x y) (vla-put-TextString x y))
(vlax-invoke ref 'GetAttributes)
                     (list nom long aire)
```

Les valeurs des attributs leur sont données dans la dernière expression, dans la liste : (nom long aire)

Pour ajouter ou supprimer un (ou des) attribut(s), il faut modifier ces lignes (respecter l'ordre dans la liste).

Modification des champs dynamiques

Pour le format des champs dynamiques, le plus simple est de créer un champ et de le formater selon ses désir puis de copier la syntaxe en bas de la boite de dialogue (Expression de champ).

L'expression est séparée "en deux parties" par l'ID de l'objet sélectionné, elle le sera aussi dans le LISP par l'expression (itoa id).

```
%<\AcObjProp.16.2 Object(%<\_ObjId 2130373808>%).Length \f "%lu2%pr2%ct8[0.001]">%
```

Il suffit donc de mettre entre guillemets chaque partie après avoir rajouté un "anti-slash" (\) devant chaque anti-slash et guillemet :

Dans la deuxième partie les codes correspondent à :

```
%1u2 : type d'unité (CF LUNITS)
%pr2 : nombre de décimales affichées (CF LUPREC)
[0.001] : facteur de conversion (ici mm -> m)
```

